

# マーカーの選定・使用上の注意

下記注意事項をご確認の上、正しくご使用ください。

## ⚠ 選定時の注意

### ホワイトボードマーカー

- 下記推奨品をご使用ください。
- ホワイトボードマーカー以外のペンで書いた場合、以後消去性がなくなる、弱くなる場合があります。
- ホワイトボードマーカーのキャップの締めが不完全な場合、インクの成分不良により文字がかすれ、消えにくくなる場合があります。
- 品質保証期間を越えたもの、無くなりかけのマーカーは推奨品であっても消去性が悪い場合があります。
- 推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

### ホワイトボードイレーザー・クリーナー

- 下記推奨品をご使用ください。
- イレーザーは使用による劣化で、消去性が悪くなる場合があります。定期的にイレーザーを水洗い（製品の洗浄方法による）もしくは交換してください。
- 定期的にクリーナーを使って、メンテナンスしてください。  
※下記推奨クリーナーはホワイトボードパネルには不適ですご注意ください。  
※メラミン製イレーザーをご使用の場合、シート表面が削られ光沢感などが変わる可能性があります。一度ご使用いただく、その後はメラミン製イレーザーでしか消去出来ませんのでご注意ください。
- 推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

### チョーク・黒板消し

- 下記推奨品をご使用ください。
- 黒板面とチョークには相性があります。チョークのメーカー・種類・品質・製造方法により消えにくい場合があります。特に炭酸カルシウム製のチョーク（ダストレスチョーク）は表面に傷がつきやすく、黒板消しでは消えにくいので使用しないでください。

## 推奨 マーカー / イレーザー / クリーナー

	マーカー・チョーク		イレーザー・黒板消し		クリーナー	
	サクラ	白板マーカー	プラス	ホワイトボードイレーザー		
ホワイトボードパネル	サクラ	白板マーカー	プラス	ホワイトボードイレーザー	-	
お絵描きウォール マグネホワイトシート お絵描きスクリーン マグネ映写シート	サクラ パイロット	白板マーカー ボードマスター	プラス	ホワイトボードイレーザー	コクヨ	TW-400
黒板ウォール マグネ黒板シート	※メーカー問わず 焼き石膏製 (JIS マークのついたものをおすすめします)		※メーカー問わず		-	

## ⚠ 使用上の注意

### ホワイトボードパネル

- ホワイトボードパネルは、商品表面の透明保護フィルムをはがしてご使用ください。
- 筆記と消去を繰り返すとイレーザーでは消えにくくなる場合があります。
- 筆記後消去せず、長時間経過すると剥離紙の層に顔料と樹脂が入り込み消えにくくなりますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布か、スポンジに中性洗剤をつけて汚れを落とした後、よく絞った清潔な布で拭き取ってください。  
有機溶剤（アルコール、炭化水素、LPG 等）を主成分としたホワイトボードクリーナーは塗装面を侵してマーカーが消えにくくなる場合がありますので、お避けてください。  
※ P.40 掲載の推奨クリーナーはホワイトボードパネルには不適ですご注意ください。
- 平目地部分の見切り材表面に付着したマーカーなどの汚れは速やかに取り除いてください。
- 消えにくくなったインク汚れは、汚れ部分にマーカーを重ねることで消えやすくなる場合があります。

### お絵描きウォール・マグネホワイトシート・お絵描きスクリーン・マグネ映写シート

- お絵描きスクリーン、マグネ映写シートの使い始めはホワイトボードマーカーのインクがシートになじみにくいことがあります。その場合はシート表面を水拭きし、数回試し書き（書き消し）をしていただくことをおすすめします。
- 筆記と消去を繰り返すとイレーザーでは消えにくくなる場合があります。
- 筆記後消去せず、長時間経過すると剥離紙の層に顔料と樹脂が入り込み消えにくくなりますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、水拭きして仕上げに乾布で拭き取ってください。水拭きの際は洗剤（酸性・アルカリ性・中性を問わず）を使用しないでください。
- 特に落ちにくい汚れは、P.40 推奨クリーナーで落としてください。
- 製品のつなぎ部分で筆記・消去するとマーカーの消しカスが入り込み、取れなくなる場合があります。その際は下記推奨クリーナーで取り除いてください。
- 消えにくくなったインク汚れは、汚れ部分にマーカーを重ねることで消えやすくなる場合があります。

### 黒板ウォール・マグネ黒板シート

- チョークで書き消しをしてください。ブラックボード用マーカーは、ご使用になれません。
- 黒板ウォールは、商品表面の透明保護フィルムをはがしてご使用ください。
- 黒板消しは付着するチョークの粉を取り除き、清潔に保ってください。
- 汚れがひどい場合は、水拭きして仕上げに乾布で拭き取ってください。水拭きの際は洗剤（酸性・アルカリ性・中性を問わず）を使用しないでください。
- 新しい黒板の表面は、チョークとなじませることが必要です。（チョークとなじんでいない表面は、チョークの文字が消えにくく残ることがあります。）  
※焼き石膏製のチョークをご使用ください。炭酸カルシウム製のチョーク（ダストレスチョーク）は表面に傷がつきやすく、黒板消しでは消えにくいので使用しないでください。  
1. 白色のチョークを横に寝かせて、表面にチョークの粉をこすりつけます。  
2. 黒板消しで表面全体を一様に拭いて、チョークの粉を落とします。  
3. 更に一度「水拭き」をすると、滑らかになり易くなります。