

下記注意事項をご確認の上、正しくご使用ください。

！ 選定時の注意

ホワイトボードマーカ

- 下記推奨品をご使用ください。
- ホワイトボードマーカ以外のペンで書いた場合、以後消去性がなくなる、弱くなる場合があります。
- ホワイトボードマーカのキャップの締めが不完全な場合、インクの成分不良により文字がかすれ、消えにくくなる場合があります。
- 品質保証期間を越えたもの、無くなりかけのマーカは推奨品であっても消去性が悪い場合があります。
- 推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

ホワイトボードイレーザー・クリーナー

- 下記推奨品をご使用ください。
- イレーザーは使用による劣化で、消去性が悪くなる場合があります。定期的にいレーザーを水洗い（製品の洗浄方法による）もしくは交換してください。
- 定期的にクリーナーを使って、メンテナンスしてください。
- 推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

チョーク・黒板消し

- 下記推奨品をご使用ください。
- 黒板面とチョークには相性があります。チョークのメーカー・種類・品質・製造方法により消えにくい場合があります。特に炭酸カルシウム製のチョークは黒板消しでは消えにくいのでご注意ください。

！ 使用上の注意

お絵描きウォール、マグネホワイトシート、お絵描きスクリーン、マグネ映写シート、マグフィット

- お絵描きスクリーン、マグネ映写シート、マグフィットの使い始めはホワイトボードマーカのインクがシートになじみにくいことがあります。その場合はシート表面を水拭きし、数回試し書き（書き消し）をしていただくことをおすすめします。
- 筆記と消去を繰り返すとイレーザーでは消えにくくなる場合があります。
- 筆記後消去せず、長時間経過すると剥離紙の層に顔料と樹脂が入り込み消えにくくなりますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、水拭きして仕上げに乾布で拭き取ってください。水拭きの際は洗剤（酸性・アルカリ性・中性を問わず）を使用しないでください。
- 特に落ちにくい汚れは、下記推奨クリーナーで落としてください。
- 製品のつなぎ部分で筆記・消去するとマーカの消しカスが入り込み、取れなくなる場合があります。その際は下記推奨クリーナーで取り除いてください。
- 消えにくくなったインク汚れは、汚れ部分にマーカを重ねることで消えやすくなる場合があります。

黒板ウォール、マグネ黒板シート

- チョークで書き消しをしてください。**ブラックボード用マーカは、ご使用になれません。**
- 黒板ウォールは、商品表面の透明保護フィルムをはがしてご使用ください。
- 黒板消しは付着するチョークの粉を取り除き、清潔に保ってください。
- 汚れがひどい場合は、水拭きして仕上げに乾布で拭き取ってください。水拭きの際は洗剤（酸性・アルカリ性・中性を問わず）を使用しないでください。
- 新しい黒板の表面は、チョークとなじませることが必要です。（チョークとなじんでいない表面は、チョークの文字が消えにくく残ることがあります。）
 1. 白色のチョークを横に寝かせて、表面にチョークの粉をごすりつけます。
 2. 黒板消しで表面全体を一樣に拭いて、チョークの粉を落とします。
 3. 更に一度「水拭き」をすると、滑らかになり易くなります。

推奨 マーカ/イレーザー/クリーナー

	マーカ・チョーク		イレーザー・黒板消し		クリーナー	
お絵描きウォール マグネホワイトシート お絵描きスクリーン マグネ映写シート マグフィット	サクラ パイロット	白板マーカ ボードマスター	プラス	ホワイトボードイレーザー	ココヨ	TW-411
黒板ウォール マグネ黒板シート	※メーカー問わず 焼石膏製 (JISマークのついたものをおすすめします)		※メーカー問わず		—	

※メラミン製イレーザーをご使用の場合、シート表面が削られ光沢感などが変わる可能性があります。一度ご使用いただくと、その後はメラミン製イレーザーでしか消去ができませんのでご注意ください。